

Стандартна операційна процедура

КНП «ЦПМКДД»	
Комісія з розробки стандартних операційних процедур (СОПів)	
СОП №	Стандартна операційна процедура
Версія 1	
Дезінфекція та достерилізаційне очищення багаторазового інструментарію	

Етапи впровадження	Дата	Посада	Підпис	Ім'я ПРІЗВИЩЕ
Розроблено	08.12.2021	Головна медична сестра		Роксолана Кузишин
Погоджено	08.12.2021	Заступник директора з медичної частини		Оксана Романська
Затверджено	08.12.2021	Директор		Ольга Савчук

1. Мета, місце та періодичність проведення

1.1. Установити вимоги, що знизять ризик виникнення та поширення внутрішньолікарняної інфекції.

1.2. Проводити процедуру необхідно в кабінетах медичної зони та стерилізаційних кімнатах.

1.2.1. Дезінфікувати інструментарій на місцях їх використання, зокрема в кабінетах прийому, потрібно протягом робочої зміни.

1.2.2. Збирати незаражені інструменти для транспортування до стерилізаційної кімнати та подальшої їх обробки необхідно після робочої зміни (один—два рази на день) або за потреби.

2. Додаткова документація

2.1. Паспорт безпеки.

2.2. Інструкція з використання дезінфекційного розчину.

2.3. Нормативно-правові акти МОЗ.

3. Терміни та скорочення

ЗІЗ — засоби індивідуального захисту.

МВ — медичні вироби.

ДСО — достерилізаційне очищення.

Гніт — пластина, яка придавлює МВ під час дезінфекції в ємностях.

4. Повноваження

4.1. Головна медична сестра несе відповідальність за зміст, своєчасний перегляд та дотримання цієї СОП.

4.2. Сестри медичні головні СП несуть відповідальність за виконання процедури та вимог цієї СОП.

5. Основні кроки

5.1. Підготуйте до початку процедури:

- ЗІЗ — рукавички медичні, респіратор, окуляри медичні захисні / захисний екран, фартух захисний, шапочку медичну;
- маркер для фіксації дати та часу занурення інструмента на відповідній шкалі;
- ємність із дезінфекційним розчином;
- брудний багаторазовий інструмент;
- чисті йоржі;
- щітки;
- дистильовану воду;

- робочий розчин для азопірамової проби чи за наявності — фенолфталеїнової.

5.2. Перевірте у кабінетах прийому лікаря перед початком зміни наявність достатньої кількості ЗІЗ на робочому місці.

5.3. Перевірте та за потреби замініть дезінфекційний розчин у спеціально виділених і промаркованих ємностях для дезінфекції інструментарію.

5.4. Поставте дату розведення дезрозчину та підпис на інформаційній шкалі фіксації роботи з розчином (*дали* — шкала).

5.5. Занурте використані МВ одразу після використання в ємність з дезінфекційним розчином. Роз'ємні вироби занурюйте у розібраному вигляді. Інструменти, що мають замкові частини, занурюйте розкритими.

5.6. Поставте час занурення першого інструмента на шкалі.

5.7. Стежте, щоб товщина шару дезрозчину над виробами була не менше 1 см і зверху їх накривав гніт.

5.8. Поставте у кінці робочої зміни на шкалі час занурення останнього інструмента.

5.9. Витримайте експозицію 30 хв. Час експозиції рахуйте від моменту останнього занурення.

5.10. Надіньте ЗІЗ, візьміть контейнер для транспортування знезараженого інструментарію та перекладіть інструменти у підготовлену ємність за допомогою перфорованого контейнера. Накрийте його кришкою та доставте до стерилізаційної кімнати.

5.11. Перекладіть інструментарій за допомогою перфорованого контейнера до ємності для проведення ДСО. Умова — для дезінфекції та ДСО використовуєте той самий розчин.

5.12. Витримайте експозицію 5 хв.

5.13. Очистіть у цьому ж розчині за допомогою йоржа та щітки інструментарій від забруднень. Приділіть увагу ребристим поверхням, місцям з'єднання бранш та інструментам з порожнинами.

5.14. Промийте у спеціально відведеній мийці інструменти під проточною водою протягом 5—10 хв.

5.15. Промийте впродовж 30 с кожен МВ дистильованою водою.

5.16. Проконтролюйте якість ДСО. Для цього візьміть 1% виробів кожного найменування, але не менше трьох—п'яти одиниць, і проведіть азопірамову/фенолфталеїнову пробу.

5.17. Повторно ополосніть і висушіть інструменти, на яких проводили проби, якщо результати проб — негативні. У разі позитивного результату вся партія інструментів підлягає повторній обробці.

5.18. Результати проб зафіксуйте у Журналі якості передстерилізаційної обробки виробів медичного призначення, форма № 366/о якого затверджена наказом МОЗ від 11.07.2000 № 160.

5.19. Викладіть чистий інструментарій на поверхню, відведену для сушки, окремо один від одного відкритими замковими частинами та підготуйте до пакування.

6. Захист працівників

6.1. Медичні працівники на всіх етапах дезінфекції МВ мають використовувати ЗІЗ відповідно до правил їх використання.

6.2. Усі медичні працівники мають знати загальні запобіжні заходи під час роботи з дезінфекційними засобами.

7. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У разі нещасного випадку чи небезпечної ситуації вжити заходів відповідно до чинних інструкцій.